

## Lägenhetsgivare

I utvalda lägenheter är det monterat temperaturgivare på vägg som mäter inomhustemperaturen. Dessa får ej plockas ner utan kontakt med fastighetsägare.

